

# L6 主机紧急 IP 修改

当 SEPIA L6 主机被设置为网络中无法访问的固定 IP 地址时，本指南说明如何在无需任何网络连接的情况下修改主机 IP 地址。

## 准备事项

- 一个 USB-A U 盘
- SEPIA L6 主机固件版本必须为 0.3.22 或更新版本。如需升级固件，请参考 [SEPIA 固件更新指南](#)。

注意：如果主机固件版本不符合要求且已处于无法访问的 IP 地址状态，请联系 SEPIA 技术支持。

## 配置 U 盘

将 U 盘插入电脑。打开任意纯文本编辑器（例如 macOS 的 TextEdit）。

## 设置 IP 参数

在文本文件中输入以下内容以设置固定 IP。

```
ADDRESS=10.10.10.10/24
```



将 10.10.10.10 替换为所需的 IP 地址。若需将主机设置为 DHCP 模式，将文本文件保持空白即可。

提示：可多次修改该文件，但每次更改后需重新保存。

## 确保文件为纯文本

请确认文件以纯文本格式保存。在 TextEdit (macOS) 中：**Format → Make Plain Text**

## 保存配置文件

使用以下文件名保存：

```
configure-from-usb.cfg
```



并确认扩展名为 .cfg。

## 将配置应用至主机

确认 SEPIA L6 主机处于开机状态。将 U 盘插入主机，等待约 1 分钟，配置将自动生效。